


## NANO JUL



**EDELRID** e

### EDELRID


Achener Weg 66  
88316 Isny im Allgäu  
Germany  
Tel. +49 75 62 981-0  
Fax: +49 75 62 981-100  
mail@edelrid.de  
www.edelrid.com




















Prüfstelle, Testhouse, Vérification:  
TÜV SÜD Product Service GmbH,  
80339 München, Germany

534686 12/23

Bremsgerät nach EN 15151-2, Typ 2  
Braking device according to EN 15151-2, type 2





**8****9****8a****8b****8c****9a****10 STORAGE/TRANSPORT****11 MAINTENANCE****12 MAX. LIFETIME WITHOUT USE****13 MAX. SERVICE LIFE****14 INSPECTION****15 TEMPERATURE OF USE****16**

QUESTIONS  
[www.edelrid.com](http://www.edelrid.com)  
 LATEST VERSION























#### 使用寿命及更换

- 12 最长使用寿命：相当于从生产日期到报废的时间。化纤产品(聚酰胺、聚酯、迪尼玛Dyneema®、芳族聚酰胺、Vectran®纤维)在不使用的情况下也会出现老化；它们的使用年限主要取决于紫外线的辐射强度以及其他气候条件。
- 13 在使用正确、无明显磨损、理想贮存条件下的最长使用年限。使用年限相当于从首次使用到报废的时间，主要取决于使用的方式和频率以及外部的影响。使用年限到期后，至少是到达最长使用寿命后，须停止使用该产品。

频繁使用或超大负荷情况下，使用寿命会大大缩短。

因此，使用前须检查设备是否受损、功能是否正常。产品如果出现下列情况之一，则须立刻停止使用，交给专业人员或生产商检查和/或修复（不保证以下列举各项的完整性）：

- 对其使用安全性有怀疑；
- 锋利的边角会损坏绳索或伤害使用者；
- 外部可见损坏的征兆(例如裂缝、塑性变形)；
- 材料严重腐蚀或接触到化学物质；
- 金属件置于锋利的边角上；
- 金属件出现严重磨损处，比如由于材料损耗所致；
- 如曾出现过严重负载坠落。

#### 检查和文献

- 14 商用情况下，本产品必须定期、至少每年一次接受生产商、专业人员或正式检测机构的检查；必要时，检查后要维护或者停用。也需要检查产品标识是否清晰可读。需要单独为每个产品作检验和维护工作备案记录。需要记录以下信息：产品标识及名称，生产商名称及联系方式，清晰的识别号、生产日期、购买日期、首次使用日期、下次定期检查日期、检查结果、负责经手人签字。查阅合适样品请登录官方网页[www.edelrid.com](http://www.edelrid.com)。

- 15 干燥状态下的使用温度。

- 16 联系方式：有问题时请联系我们。联系方式请见反面。

使用说明会有更改。您始终能在[www.edelrid.com](http://www.edelrid.com)中查阅最新的版本。

检验机构: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland ( TÜV 南德产品服务有限公司 德国，慕尼黑 )。

材料  
钢，聚酰胺。

产品上的标识

生产商: EDELRID爱德瑞德

产品名称: 符合EN 15151-2标准的手动制动手器

型号: 产品名称

使用绳索的直径范围 单位为毫米

须阅读并遵守警告提示以及使用说明

年月: 生产年月

正确穿绳的提示符号

带生产年份的批次号。

我们的产品都是精心制造。尽管如此，如果申诉理由成立，请您提供批次号。

保留技术更改权利。